


NAVODILA ZA UPORABO

JANOME 2000CPX



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ob uporabi električnih strojev je vedno potrebno slediti osnovnim varnostnim ukrepom ter prav tako: prebrati vsa varnostna navodila pred uporabo tega stroja

PREVIDNO

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

1. Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja, takoj ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem.
2. Prav tako ga vedno izklopite preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 W)

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

1. Stoj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
2. Stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisana v tem priročniku. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v tem priročniku.
3. Nikoli ne uporabljajte šivalnega stroja, če ima poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
4. Ne uporabljajte stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedalu naj se ne nabira prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
5. Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
6. Ne uporabljajte ga na prostem.
7. Ne uporabljajte ga v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
8. Za izklop stroja vsa stikala prestavite v "Off" ("O") pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
9. Ob izklopu ne vlecite za kabel, temveč primite za vtikač.
10. Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebej bodite pozorni na območje delovanja igel šivalnega stroja.
11. Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
12. Ne uporabljajte skrivljenih igel.
13. Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
14. Vedno izklopite ("O") šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr.: vdevanje niti, menjava igle, čiščenje čolnička, menjava tačke in podobno.
15. Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitvev omenjenih v tem priročniku, vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.

POMEMBNO:

Za šivalne stroje je potrebno uporabljati le kvalitetne sukance, kajti stroji so tehnološko izredno dovršeni in delujejo na višjih obratih.

Najdebelejši sukanec, ki ga lahko uporabljate, naj bo debeline #80.

V primeru uporabe debelejših sukancev (< #80), reklamacij ne upoštevamo!

Debelina šivanega blaga ne sme biti debelejša od višine šivalne tačke pri osnovnem dvigu. Stroj ni primeren za šivanje pravega usnja.

SHRANITE TA VARNOSTNA NAVODILA



Ob prenehanju uporabe je potrebno ta proizvod varno reciklirati v skladu z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na električne/elektronske proizvode. Če ste v dvomih, kontaktirajte prodajalca za navodila. (Velja za Evropsko unijo)

KAZALO

SPOZNAVANJE STROJA

Deli stroja	2
Standardni pribor	4

PRIPRAVE NA ŠIVANJE

Priklop stroja na električno omrežje	6
Uravnavanje hitrosti šivanja.....	6
Kako obračati pogonsko kolo.....	8
Odpiranje in zapiranje pokrova lovilca	8
Priklopna mizica.....	8
Dviganje in spuščanje tačke	10
Snemanje tačke	10
Pripenjanje tačke	10
Nastavitev pritiska tačke	10
Nastavitev dolžine vboda	12
Nastavitev diferenciala	12
Menjava igel	14
Uporaba vdevalca sukanca	14
Namestitev teleskopskega droga.....	16
Nameščanje tulcev sukanca.....	16
Napeljevanje sukanca	18
Napeljevanje sukanca v igle.....	20
Kako uporabljati vdevalec sukanca	22
Napeljevanje sukanca v lovilec	24

VRSTE VBODOV


Trojni prekrivni vbod.....	28
Uravnavanje napetosti sukanca.....	28
Prekrivno vbod.....	30
Uravnavanje napetosti sukanca.....	32
Verižni vbodi	34
Uravnavanje napetosti sukanca.....	34
Problem kodranja.....	36
Zaključevanje šiva	38
Začetek šiva	38
Konec šiva	38
Zavozljajte sukanca	38
Odstranjevanje tkanine med šivanjem	40
Robljenje s prekrivnim šivom	42
Robljenje z rokavnikom.....	42
Uporaba trojnega prekrivnega vboda	44

VZDRŽEVANJE STROJA




Čiščenje transportnih zobcev in območja lovilca	46
Odpravljanje težav	48


SPOZNAVANJE STROJA

Deli stroja



- (1) Gumb za diferencial
- (2) Gumb za dolžino vboda
- (3) Pogonsko kolo
- (4) Podstavek za sukanke
- (5) Držalo tulca sukanca
- (6) Stojalo tulca sukanca
- (7) Teleskopski drog z vodili sukancev
- (8) Teleskopski drog
- (9) Gumb za nastavitev napetosti sukanca lovilca
- (10) Ročica za preklapljanje napetosti sukanca lovilca
- (11) Ploščica z vodili za sukanke
- (12) Ročaj za prenašanje
- (13) Gumb za nastavitev napetosti sukanca desne igle
- (14) Vijak za nastavitev pritiska tačke
- (15) Gumb za nastavitev napetosti sukanke srednje igle
- (16) Gumb za nastavitev napetosti sukanke leve igle
- (17) Lovilec
- (18) Gumb za sprostitvev lovilca
- (19) Napenjalec niti lovilca
- (20) Pokrov lovilca
- (21) Glavno stikalo
- (22) Vtičnica stroja
- (23) Ročica za dvig tačke
- (24) Nosilec tačke
- (25) Nož za odrez sukanca
- (26) Priklopna mizica
- (27) Vbodna plošča
- (28) Odprtine za nastavke
- (29) Tačka
- (30) Leva igla (#80/12)
- (31) Sredinska igla (#80/12)
- (32) Desna igle (#80/12)
- (33) Transportni zobci





Standardni pribor

- (1) Komplet igel: 2x #80/12; 3x #90/14
(Schmetz, EL x 705)
- (2) Izvijač (veliki)
- (3) Izvijač (mali)
- (4) Pinceta
- (5) Mrežice za sukance
- (6) Držala tulcev sukancev
- (7) Krtačka za čiščenje
- (8) Vdevalec sukanca
- (9) Vijaki za nastavke (za nameščanje dodatnega pribora)
(Glejte navodila za dodatni pribor)
- (10) Posoda za pribor

PRIPRAVE NA ŠIVANJE

Priklop stroja na električno omrežje

[1] Izklopite glavno stikalo (1) (na OFF) in vstavite vtič (2) v vtičnico na stroju (3).

[2] Vstavite vtič (4) v stensko vtičnico (5).

[3] Vključite glavno stikalo (1) (na ON).

- (1) Glavno stikalo
- (2) Vtič za vtičnico na stroju
- (3) Vtičnica na stroju
- (4) Vtič
- (5) Stenska vtičnica
- (6) Stopalka

Uravnavanje hitrosti šivanja

Hitrost šivanja uravnavate z jakostjo pritiska na stopalko.

Močnejše kot pritisnete, hitreje bo stroj šival.

Pritisnite na stopalko, ko imate dvignjeno tačko in tako preizkusite hitrost šivanja.

- (1) Stopalka

Za vašo varnost:

- * Ko stroj obratuje, bodite ves čas pozorni na območje šivanja in se ne dotikajte premikajočih se delov, kot so napenjalec niti, lovilci, pogonsko kolo ali igle.
- * Vedno izključite stroj iz omrežja:
 - kadar zapustite stroj
 - kadar odstranjujete ali nameščate dele stroja
 - ko napeljujete sukance ali čistite stroj
- * Ničesar ne postavljajte na stopalko.

Navodila za uporabo

- Simbol "O" na stikalu označuje, da je stikalo izključeno.

Kako obračati pogonsko kolo

Pogonsko kolo vedno obračajte proti sebi (v obratni smeri urinega kazalca).

(1) Pogonko kolo



Odpiranje in zapiranje pokrova lovilca


Odpiranje: (A)

S palcem potisnite pokrov v desno do konca in ga nato povlecite proti sebi.

Zapiranje: (B)

Dvignite pokrov lovilca in ga potisnite proti stroju. Pokrov se bo samodejno namestil na svoje mesto.

(1) Pokrov lovilca



Priklopna mizica

Priklopna mizica omogoča dodatno površino za šivanje in jo zlahka snamemo, da dobimo rokavnik.

Snemanje mizice:

Potegnite mizico stran od stroja

(1) Priklopna mizica


Namestitev mizice:


Poravnajte čepka na mizici z luknjama na stroju.

Potisnite mizico, da se pripne na stroj.

(2) Čep

(3) Luknja





Dviganje in spuščanje tačke


Z dviganjem ali spuščanjem ročice za dvig tačke se tačka dvigne ali spusti.

* Tačko lahko dvignete za 1,5 mm višje od običajno dvignjene pozicije. Med delovanjem stroja naj bo tačka vedno spuščena, razen kadar napeljujete sukanec ali preizkušate delovanje stroja brez sukanca.

OPOMBA:

Ko tačko dvignete, se nepetost sukanca sprosti.

- (1) Tačka
- (2) Ročica za dvig tačke
- (3) Dodatno dvignjeni položaj




Snemanje tačke

[1] Izklopite glavno stikalo in izvlecite kabel iz električnega omrežja.

[2] Obrnite pogonsko kolo proti sebi, da dvignete iglo v najvišji položaj. Dvignite tačko.

[3] Pritisnite na vzvod na zadnjem delu nosilca tačke. Tačka bo sama odpadla iz nosilca.

- (1) Pogonsko kolo
- (2) Vzvod
- (3) Nosilec tačke



Pripenjanje tačke


[1] Izklopite glavno stikalo in izvlecite kabel iz električnega omrežja.

[2] Položite tačko tako, da bo zatič na tački ležal točno pod utorom na nosilcu tačke.

[3] Spustite nosilec tačke, da se bo pripel na zatič tačke.

[4] Dvignite ročico za dvig tačke, da preverite, če se je tačka dobro pripela.

- (1) Nosilec tačke
- (2) Utor
- (3) Zatič



Nastavitev pritiska tačke


Pri normalnem šivanju pritiska tačke ni potrebno spreminjati.

Kadar šivate težje materiale, povečajte pritisk tačke z obračanjem vijaka v smeri proti oznaki "+".

Kadar šivate lažje materiale, zmanjšajte pritisk tačke z obračanjem vijaka v smeri proti "-".

Pri običajnem šivanju poravnajte linijo vijaka s površjem stroja.

- (1) Linija vijaka
- (2) Površje stroja




Nastavitev dolžine vboda

Dolžino vboda spreminjamo z obračanjem gumba.

Večja številka pomeni daljši vbod.

Pri običajnem šivanju naravnajte dolžino vboda med 3 in 3,5.

- (1) Gumb za nastavitev dolžine vboda
- (2) Oznaka za nastavljeno vrednost
- (3) Podaljševanje
- (4) Skrajševanje



Nastavitev diferenciala

Nastavitev diferenciala spreminjamo z obračanjem gumba.

Številka na gumbu pomeni razmerje med glavnim in pomožnim podajalcem.

- Pri običajnem šivanju nastavite gumb na 1,0.
- Pri šivanju finega blaga, ki se rado nabira, naravnajte gumb na nižjo številko.
- Pri šivanju raztegljivega blaga, kot so pletenine in jersey, naravnajte gumb na višjo številko.

- (1) Gumb za diferencial
- (2) Oznaka za nastavljeno vrednost
- (3) Nabiranje
- (4) Raztegovanje

Menjava igel



OPOZORILO:

Pred menjavo igel izklopite glavno stikalo in izvlecite kabel iz električnega omrežja.

Obrnite pogonsko kolo proti sebi, da dvignete iglo v najvišji položaj.

(1) Pogonsko kolo

Popustite vijak na iglovki na tisti igli, ki jo imate namen odstraniti.

(2) Vijak na iglovki

(3) Mali izvijač

Vstavite novo iglo v iglovko s ploskim delom obrnjenim nazaj in jo potisnite navzgor do omejilca. Nato privijte nazaj vijak na iglovki.

(4) Ploska stran igle

(5) Omejilec

Uporaba vdevalca sukanca

Za lažjo namestitev igle uporabite vdevalec sukanca in z njim primite iglo.

Vstavite iglo v vdevalec sukanca s plosko stranjo obrnjeno nazaj, kot je prikazano na sliki.

Držite vdevalec in vstavite iglo v iglovko ter jo potisnite do konca navzgor.


Čvrsto privijte vijak na iglovki, med tem držite iglo na mestu. Potegnite vdevalec navzdol in ga odstranite.

(6) Vdevalec sukanca

OPOMBA:

Uporabljajte igle EL x 705 debeline 80/12 ali EL x 705 debeline 90/14.

Ne uporabljajte zvityh, krivih ali topih igel.



Namestitev teleskopskega droga


Povlecite drog z vodili sukancev do konca navzgor.

Drog obrnite tako, da bodo vodila sukancev poravnana nad stojali tulcev za sukanca.

- (1) Teleskopski drog z vodili sukancev
- (2) Vodilo sukanca
- (3) Stojalo tulca sukanca
- (4) Omejlci
- (5) Teleskopski drog

OPOMBA:

Poskrbite, da bosta oba omejlca na teleskopskem drogu v pravilnem položaju, kot je prikazano na sliki.



Nameščanje tulcev sukanca

Tulce sukanca namestite na podstavke za sukanca.

Če sukanec med napeljevanjem in/ali šivanjem zdrsne iz tulca, potegnite mrežico čez tulec sukanca, kot je prikazano na sliki, da se izognete zatikanju.


- (1) Tulec sukanca
- (2) Podstavek za sukanca
- (3) Mrežica za sukanca

Če uporabljate male tulce sukanca, snemite podstavke za sukanca iz stojal za sukanca.

- (4) Mali tulec
- (5) Stojalo za sukanca

Tulec sukanca obrnite tako, da bo zareza obrnjena navzgor, nato nanj nadenite držalo tulca sukanca.

- (6) Držalo tulca sukanca




Napeljevanje sukanca



OPOZORILO:

Pred napeljevanjem sukanca izklopite glavno stikalo in izvlecite kabel iz električnega omrežja.



Napeljevanja sukanca se lotite v sledečem vrstnem redu:

- [1] Sukanec leve igle
- [2] Sukanec sredinske igle
- [3] Sukanec desne igle
- [4] Sukanec lovilca

Dvignite ročico za dvig tačke.


- (1) Ročica za dvig tačke


OPOMBA:

Ko napeljujete sukanec, vedno dvignite tačko.

Obrnite pogonsko kolo proti sebi, tako da bodo igle v najvišjem položaju.

- (2) Pogonsko kolo






Vsako iglo napeljite po naslednjih korakih

[1] Vodite sukanec skozi levo vodilo sukanca na drogu z vodili iz zadnje strani proti sprednji, kot je prikazano na sliki (A).

OPOMBA:


Če sukanec uhaja iz zareze vodila, peljite sukanec še enkrat skozi luknjo, kot je prikazano na sliki (B).





(1) Teleskopski drog z vodili sukanca


[2] Sukanec naj zdrsne v ploščo z vodili za sukanec na stroju, kot je prikazano na sliki.

(2) Plošča z vodili za sukanec






Napeljevanje sukanca v lovilec




Sukanec napeljite v lovilec po naslednjih korakih:




[1] Napeljite sukanec na desni strani droga z vodili za sukance iz zadnje strani proti sprednji, kot je prikazano na sliki (A).

OPOMBA:

Če sukanec uhaja iz zareze vodila, peljite sukanec še enkrat skozi luknjo, kot je prikazano na sliki (B).




(1) Drog z vodili za sukance




[2] Sukanec naj zdrsne v ploščo z vodili za sukanca na stroju, kot je prikazano na sliki.

(2) Plošča z vodili za sukance


3 4




5



6 7



8 9



[3] Primite sukanec na obeh koncih in nežno potegnite, da se prepričate ali je sukanec pravilno vstavljen med diski za napetost (če je ročka za dvig tačke dvignjena, bo sukanec zlahka mogoče vstaviti med diske za napetost).

(3) Gumb za nastavitev napetosti sukanca
(4) Diski za napetost

[4] Peljite sukanec navzdol do vodila sukanca lovilca.

* Povlecite sukanec skozi vodilo sukanca lovilca, medtem ko sukanec držite ob plošči z vodili za sukance.

(5) Vodilo sukanca lovilca
(6) Plošča z vodili za sukance
(7) Ročica za preklapljanje nepetosti sukanca lovilca

[5] Peljite sukanec skozi luknje napeljalca sukanca lovilca.

(8) Napenjalec sukanca lovilca

OPOMBA:

Poskrbite, da bodo igle v najvišjih položajih tako, da so luknje na napenjalcu sukanca lovilca poravnane.

[6] Peljite sukanec za vodilom sukanca lovilca iz desne strani.

(8) Vodilo sukanca lovilca

[7] Povlecite gumb za sprostitev lovilca in lovilec bo zdrsnil na desno za lažji dostop.

(9) Gumb za sprostitev lovilca

[8] Vodite sukanec skozi uho vodila sukanca lovilca, nato skozi uho lovilca.


Povlecite konec sukanca 10 cm proti zadnji strani.

(10) Vodilo sukanca lovilca
(11) Uho lovilca

OPOMBA:

Lahko uporabite tudi pinceto.

[9] Potisnite lovilec v smeri puščice nazaj v prvotni položaj.



VRSTE VBODOV

Trojni prekrivni vbod

Trojni prekrivno vbod šivamo z vsemi tremi iglami. Ta vbod oblikuje tri vzporedne vrste ravnega vboda na zgornji strani, zaradi česar je primeren za robljenje, šivanje elastik, okrasne vbode, itd.

- (1) Leva igla
- (2) Sredinska igla
- (3) Desna igla

Vrsta tkanine		Velikost igle	Vrsta sukanca
Lažje in srednje težke	Fine pletenine Tanek jersey	80/12 ali 90/14	#60-90 ne sukane niti (halenka)
Težke	Jersey Flis	90/14	#60 ne sukane niti (halenka)



OPOMBA: Stroj je opremljen z iglami debeline #80/12.

Urnvananje napetosti sukanca:

[1] Nastavite gumb za napetost sukanca, kot sledi:

- (1) Gumb za nastavev napetosti leve igle: 4
- (2) Gumb za nastavev napetosti sredinske igle: 4
- (3) Gumb za nastavev napetosti desne igle: 4
- (4) Gumb za nastavev napetosti lovilca: 3

[2] Preverite nastavitve napetosti s poskusnimi vbodi na isti tkanini in z istim sukancom, kot jih boste uporabljali kasneje. Če je potrebno, opravite še fine nastavitve.



Urnvananje napetosti:

Šivi na zunanji strani tkanine so ravni in enakomerni.

Sukanec lovilca tvori dvojno vrsto kvadratov z diagonalami.

- (1) Hrbtina stran tkanine
- (2) Sukanec lovilca
- (3) Sukanec leve igle
- (4) Sukanec sredinske igle
- (5) Sukanec desne igle

(A) Če je napetost sukanca igle preohlapna:


- vbodi na zunanji strani so neenakomerni in popačeni
- na točkah, kjer se sukanec lovilca prepleta, nastanejo razmaki

Za pravilno nastavev povečajte napetost na sukanca igle in/ali zmanjšajte napetost na sukanu lovilca.

(B) Če je napetost sukanca igle pretesna:

- tkanina se nabira

Za pravilno nastavev zmanjšajte napetost na sukanu igle in/ali povečajte napetost na sukanu lovilca.



Prekrivni vbod

Ta vbod se šiva z dvema iglama in tvori dve vzporedni vrsti ravnega vboda na zgornji strani. Uporaben je za manšete, raztegljive šive na majicah s kratkimi rokavi, ipd.

Obstajajo tri vrste prekrivnega vboda:

- ozek - levo (3 mm širok)
- ozek - desno (3 mm širok)
- široki - (6 mm širok)


[1] Ozek - levo (3 mm širok)

Odstranite desno iglo (glej stran 14). Napeljite lovilec, levo in sredinsko iglo.

OPOMBA:

Privijte vijak tudi na igelni sponi na strani, ki ni v uporabi, da ne izgubite vijaka.

- (1) Leva igla
- (2) Sredinska igla




[2] Ozek - desno (3 mm širok)

Odstranite levo iglo (glej stran 14). Napeljite lovilec, desno in sredinsko iglo.

OPOMBA:

Privijte vijak tudi na igelni sponi na strani, ki ni v uporabi, da ne izgubite vijaka.

- (2) Sredinska igla
- (3) Desna igla



[3] Širok (6 mm širok)

Odstranite sredinsko iglo (glej stran 14). Napeljite lovilec, desno in levo iglo.

OPOMBA:

Privijte vijak tudi na igelni sponi na strani, ki ni v uporabi, da ne izgubite vijaka.

- (1) Leva igla
- (3) Desna igla

Uravnavanje napetosti sukanca

[1] Nastavite gumbe za nastavitev napetosti, kot sledi:

Za ozek - levo (3 mm širok)

- (1) Gumb za nastavitev napetosti leve igle: 4
- (2) Gumb za nastavitev napetosti sredinske igle: 4
- (3) Gumb za nastavitev napetosti lovilca: 3

Za ozek - desno (3 mm širok)

- (1) Gumb za nastavitev napetosti sredinske igle: 4
- (2) Gumb za nastavitev napetosti desne igle: 4
- (3) Gumb za nastavitev napetosti lovilca: 3

Za širok (6 mm širok)

- (1) Gumb za nastavitev napetosti leve igle: 4
- (2) Gumb za nastavitev napetosti desne igle: 4
- (3) Gumb za nastavitev napetosti lovilca: 3

[2] Preverite nastavitev napetosti s poskusnimi vbodi na enaki tkanini in z enakim sukanecem, kot jih boste uporabljali kasneje.

Če je potrebno, opravite še fine nastavitve.

Uravnava napetosti:

Šivi na zunanji strani tkanine so ravni in enakomerni.

Sukanec lovilca tvori vrsto kvadratov z diagonalami.

- (1) Hrbtna stran tkanine
- (2) Sukanec lovilca
- (3) Sukanec leve igle
- (4) Sukanec desne igle

(A) Če je napetost sukanca igle preohlapna:


- vbodi na zunanji strani so neenakomerni in popačeni
- na točkah, kjer se sukanec lovilca prepleta, nastanejo razmaki

Za pravilno nastavitev povečajte napetost na sukanca igle in/ali zmanjšajte napetost na sukanu lovilca.

(B) Če je napetost sukanca igle pretesna:

- tkanina se nabira

Za pravilno nastavitev zmanjšajte napetost na sukanu igle in/ali povečajte napetost na sukanu lovilca.



Verižni vbodi

Ta vbod se šiva z eno iglo in tvori verigo sukanca lovilca na hrbtni strani tkanine.


To je vzdržljiv in reztegljiv vbod, ki se ga uporablja za robljenje pletenin, šivanje elastike, šivanje obrobnih trakov, itd.

Napeljite sukanec v eno od treh igel in lovilec.

Odstranite ostale igle (glej stran 14).

OPOMBA:

Privijte vijak tudi na igelnih sponah na strani, ki niso v uporabi, da ne izgubite vijakov.



Urnnavanje napetosti sukanca

[1] Nastavite gumbe za nastavitve napetosti:

(1) Gumb za nastavitev napetosti sukanca igle: 4


(2) Gumb za nastavitev napetosti lovilca: 3

OPOMBA:

Nastavite tisti gumb za nastavitve napetosti igle, ki je v uporabi.

[2] Preverite nastavitve napetosti s poskusnimi vbodi na enaki tkanini in z enakim sukanecem, kot jih boste uporabljali kasneje.

Če je potrebno, opravite še fine nastavitve.




Urnnavna napetosti:

Ravni vbod na zunanji strani tkanine je raven in enakomeren. Sukanec lovilca tvori verigo.

(1) Hrbtna stran tkanine

(2) Sukanec lovilca

(3) Sukanec igle



(A) Če je napetost sukanca igle preohlapna:


- vbodi na zunanji strani so neenakomerni in popuščen
- sukanec igle tvori zanke na hrbtni strani blaga

Za pravilno nastavitve povečajte napetost na sukanca igle in/ali zmanjšajte napetost na sukanca lovilca.

(B) Če je napetost sukanca igle pretesna:

- tkanina se nabira


Za pravilno nastavitve zmanjšajte napetost na sukanca igle in/ali povečajte napetost na sukanca lovilca.



Problem kodranja

Če se želite ogniti problemom s kodranjem blaga, prestavite ročico za preklapljanje napetosti sukanca lovilca na "SOFT" in nastavite dolžino vboda na "3,0" ali več.

Če se pojavi izpuščenje šivov, nastavite dolžino vboda na večjo vrednost ali prestavite ročico za preklapljanje napetosti sukanca lovilca na "TIGHT" in nastavite napetost sukanca.



Zaključevanje šiva

Za najboljše rezultate uporabite kos odvečnega blaga na začetku in koncu šiva.

Začetek šiva

[1] Dvignite tačko in pod njo vstavite kos odvečnega blaga, da bo začetek šiva na tem blagu. Spustite tačko in nekajkrat obrnite pogonsko kolo proti sebi. Pritisnite na stopalko in začnite počasi šivati.

(1) Pogonsko kolo

[2] Nehajte šivati na koncu odvečnega kosa blaga. Vstavite svojo delovno tkanino tako, da se bo dotikala blaga, ki je že v stroju, kot je prikazano na sliki.

Nadaljujte šivanje na vašem blagu.

(2) Odvečen kos blaga

(3) Vaša delovna tkanina


Konec šiva

[3] Nehajte šivati na koncu delovne tkanine. Vstavite še en kos odvečne tkanine za delovno tkanino, kot je prikazano na sliki, nato šivajte čez odvečen kos.

(4) Drug kos odvečne tkanine

[4] Prerežite sukanca, ki povezujejo delovno in odvečno tkanino.


(5) Povezovalni sukanec




Zavozlajte sukanca

S pinceto povlecite sukanca igel na hrbtno stran tkanine in ju zvežite skupaj.


Odstranjevanje tkanine med šivanjem




- [1] Dvignite igle v najvišji položaj z obračanjem pogonskega kolesa proti sebi.
(1) Pogonsko kolo




- [2] Dvignite tačko z ročico za dvig tačke.
(2) Ročica za dvig tačke




- [3] Povlecite sukance nad šivankinimi ušesi, da preprečite zatikanje sukancev, ko boste odstranjevali tkanino.



- [4] Povlecite tkanino proti zadnji strani.




- [5] Odstranite tkanino in prerežite sukance z nožem za odrez sukanca.
(3) Nož za odrez sukanca



Robljenje s prekrivnim šivom

- [1] Zavihajte rob tkanine proti hrbtni strani blaga in pritisnite.
- [2] Na zunanji strani tkanine narišite črto s krojaško kredo, da si označite rob tkanine.
- [3] Postavite tkanino tako, da bo leva igla zabodla tik ob narisani črti na levi strani. Spustite tačko.
- [4] Previdno šivajte ob narisani črti.
- [5] Ko boste končali s šivanjem, dvignite tačko in odstranite tkanino proti zadnji strani.
- [6] Povlecite sukance igel proti hrbtni strani tkanine in jih zvežite skupaj.

- (1) Narisana črta
- (2) Leva igla
- (3) Desna igla
- (4) Zunanja stran tkanine



Robljenje z rokavnikom


Priklopno mizico se lahko odstrani za šivanje z rokavnikom na težje dostopnih delih blaga, kot so rokavi, manšete, itd.

- [1] Odstranite priklopno mizico (glejte stran 8).
- [2] Obrobo šivajte na isti način kot robite s prekrivnim vbodovm.
- [3] Nadaljujte s šivanjem čez vbode 4 do 5 cm čez rob, nato ustavite stroj. Prerežite sukance na začetku in na koncu.

Uporabnost trojnega prekrivnega vboda


Robljenje rokavov in spodnjega roba

- (1) Rokav
- (2) Spodnji rob




Šivanje trakov in čipk

- (1) Trak ali čipka
- (2) Zunanja stran tkanine
- (3) Hrbtna stran tkanine




Šivanje elastik


- (1) Zunanja stran tkanine
- (2) Hrbtna stran tkanine
- (3) Elastika



Okrasni vbodi

- (1) Zunanja stran blaga
- (2) Hrbtna stran blaga





VZDRŽEVANJE STROJA

Čiščenje transportnih zobcev in območja lovilca



OPOZORILO:

Izklopite glavno stikalo in izvlecite kabel iz električnega omrežja.

OPOMBA:

Ne razstavljajte stroja na kateri koli drug način, kot je opisano na tej strani.

[1] Odstranite tačko in igle.

[2] Odstranite vijak in vbodno ploščo.

[3] S krtačko za čiščenje očistite transportne zobce.

(1) Vijak na vbodni plošči

(2) Vbodna plošča

(3) Krtačka za čiščenje

[4] Odprite pokrov lovilca in očistite lovilec in okolico s krtačko za čiščenje.

[5] Vbodno ploščo, igle in tačko vrnite nazaj na svoje mesto.

Zaprite pokrov lovilca.

(4) Pokrov lovilca

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Sukanec igle se trga	1. Sukanec ni pravilno napeljan. 2. Napetost sukanca je pretesna. 3. Igla je zvita ali topa 4. Igla ni pravilno vstavljena. 5. V uporabi je napačna igla	Glej stran 16 - 26. Glej stran 28, 32, 34. Glej stran 14. Glej stran 14. Glej stran 14.
Igla se zvije ali zlomi	1. Igla je zvita ali topa 2. Igla ni pravilno vstavljena. 3. Vijak igelne sponse je odvit 4. Tkanina je bila povlečena s silo.	Glej stran 14. Glej stran 14. Glej stran 14. Ne vlecite tkanine.
Spuščanje šivov	1. Igla ni pravilno vstavljena. 2. Igla je zvita ali topa 3. Napetost ni uravnana. 4. Sukanec ni pravilno napeljan.	Glej stran 14. Glej stran 14. Glej stran 28, 32, 34. Glej stran 18 - 26.
Nabiranje šivov	1. Napetost ni uravnana	Glej stran 28, 32, 34.
Stroj ne deluje	1. Stroj ni priključen na električno omrežje. 2. Kabel stopalke ni čvrsto priključen.	Glej stran 6. Glej stran 6.

IZJAVA O SKLADNOSTI

JANOME Sewing machine Co., Ltd.
Tokyo, Japan

Izjavljamo s polno odgovornostjo in garancijo, da je aparat spodaj opisan v skladu z usklajenimi pravili EEC in poleg tega tudi sledi (1) in (2) točki izjav.

(1) Odgovornost o vsebini tehničnega opisa.

(2) Garanciji o skladnosti serijske proizvodnje.

Opis: Gospodinjski šivalni stroj 2000CPX

Tip: 2000CPX

Leto CE izdelave: 2015

EEC-pravila: LVD (2006/95/EC)
EMC (2004/108/EC)
RoHS (2011/65/EU)

Usklajene norme:	EN 60335-1: 2012;A11 EN 60335-2-28: 2003;A1(2008) EN 62233 : 2008 EN 55014-1: 2006;A1;A2 EN 55014-2: 97 + A1: 2001 + A2(2008) EN 61000-3-2: 2006;A1;A2 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012
------------------	---

Proizvajalec:	Janome Sewing Machine Co., Ltd. 1463 Hazama-cho Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan
---------------	--

Datum: 12. maj 2015



JANOME SEWING MACHINE CO., LTD.

1463 HAZAMA-CHO HACHIOJI-SHI, TOKYO 193-0941 JAPAN

PHONE: +81-42-661-3155

FAX: +81-42-661-3175

CE Declaration of Conformity

We JANOME Sewing Machine Co., Ltd.

Tokyo, Japan

hereby declare in full responsibility and warranty that the appliance described below comply with the harmonized EEC-rules and moreover include following (1) and (2) statements.

(1) Responsibility about the contents of technical description.

(2) Warranty about the conformity of mass production.

Description: Household Sewing Machine 5060DC

Model/Type: 5060DC

Year of CE-marking: 2015

EC-rules: LVD (2006/95/EC)
EMC(2004/108/EC)
RoHS (2011/65/EU)

Harmonized norms: EN 60335-1: 2012;A11
EN 60335-2-28: 2003;A1(2008)
EN 62233: (2008)
EN 55014-1: (2006)+A1;A2
EN 55014-2: 97 + A1: 2001 + A2(2008)
EN 61000-3-2: (2006)+A1(2009)+A2(2009)
EN 61000-3-3: 2013
EN 50581: 2012

Manufacturer: Janome Sewing Machine Co., Ltd.
1463 Hazama-cho Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

Date issued: January 15, 2015

.....
Akio Amemiya
General Manager
Production Planning & Control Dept.